

تماس یا تلفن کننده از طریق خط تلفن و تلفن همراه کد رمز

۱- کد رمز ۱۲۳۴ داده شود پیام (دستگاه روشن یا خاموش) شنیده می شود. اگر خاموش بود بار دوم کد ۱۲۳۴ را وارد می کنیم روشن می شود.

تنظیم رنگ خط تلفن

۱- جهت تنظیم رنگ خط تلفن فقط باید دستگاه در حالت روشن باشد

۲- OK → **عدداز رنگ** → OK

نکته: روشن و خاموش کردن مراحل فرقی برای تماس یا تلفن کننده می باشد.

طرز کار دستگاه

بعد از تغییر رنگ می توان با محل مورد نظر تماس گرفت پس از تماس پیام (کد را وارد کنید) شنیده می شود که با وارد کردن کد صحیح دستگاه ۳ پی می زند و می تواند وارد منو شود.

روشن (READY)

جهت روشن کردن دستگاه دزدگیر عدد (۱) را یک بار مرتب پیام روشن نشد شنیده می شود دزدگیر روشن می شود بار دوم عدد (۱) را بزنیم پیام خاموش شد را می شنویم دزدگیر خاموش می شود.

جهت روشن کردن چراغها یا آلازم برقی عدد (۲) را یک بار می زنیم پیام روشن شد و بار دوم که زده می شود پیام خاموش شد شنیده می شود. جهت روشن کردن تلفن کننده عدد (۳) را یک بار می زنیم پیام روشن شد و بار دوم پیام خاموش شد شنیده می شود.

استراق سمع

اگر دکمه ۵ را فشار دهید دستگاه در حالت استراق سمع قرار می گیرد پیام (دستگاه روشن) شنیده می شود در این حالت شما می توانید صدای محیط را به مدت ۱۵ ثانیه گوش کنید پس از آن پیام (دستگاه خاموش) شنیده می شود شما می توانید با فشار مجدد کلید ۵ به استراق سمع ادامه دهید.

کد کارخانه

در حالت پیش فرض کد کارخانه (۱۲۳۴) در نظر گرفته شده برای تغییر کد کارخانه به صورت زیر عمل کنید.

کد جدید → OK → کد قبلی → OK

برگرداندن به حالت کارخانه

دکمه MEMO را با دست نگه می داریم و برقی تلفن کننده را قطع و دوباره وصل می کنیم و کد رمز به حالت کارخانه در می آید.

طرز ورود به منوی دستگاه

در این دستگاه شما می توانید به دو طریق وارد منو شوید.

۱- دستگاهی که تلفن کننده شنیده می شود و شماره گیر را آغاز می نماید. زمانیکه گوشی زنگ می خورد و گوشی را برمی دارید پیام ضبط شده را می شنوید. بعد از انتها پیام (کد را وارد کنید) شنیده می شود.


در این صورت اگر رمز را وارد کنید و رمز شما صحیح باشد پیام (شماره گیری متوقف شد) شنیده می شود و وارد منو می شوید

در این حالت می توانید با فشار کلید (۱) دزدگیر را خاموش و روشن کرده به این صورت که اگر کلید (۱) را فشار دهید دزدگیر وصل می شود و پیام (دستگاه روشن یا دستگاه خاموش) شنیده می شود

با یک بار فشار دادن کلید (۱) دزدگیر روشن و با فشار مجدد کلید (۱) دزدگیر خاموش می شود.

با فشار کلید (۲) پیام (دستگاه روشن) و با فشار مجدد کلید (۲) پیام (دستگاه خاموش) شنیده می شود و یک متنی با قدرت تحریک

را در ترمینال ساخته می شود که می توان از خروجی ۱۲ ولتی هرگزونه وسیله برقی یا لامپ های منزل را خاموش روشن کرد.



با فشار کلید ۳ می توانید تلفن کننده را روشن و خاموش نمایید.

اگر کلید ۳ را فشار دهید تلفن کننده روشن و با فشار مجدد آن تلفن کننده خاموش می شود و پیام (دستگاه روشن یا دستگاه خاموش) شنیده می شود. اگر کلید ۵ را فشار دهید دستگاه در حالت استراق سمع قرار می گیرد و پیام (دستگاه روشن) شنیده می شود.

در این حالت شما می توانید صدای محیط را به مدت ۱۵ ثانیه گوش کنید و پس از آن پیام (دستگاه خاموش) شنیده می شود و شما می توانید با فشار مجدد کلید ۵ به استراق سمع ادامه دهید.

حالت تحریک

دکمه ۱ (PAUSE) فشار دهید و علامت (b یا a) در نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک می زند.

حالت ۱: در این حالت اگر تحریک دستگاه قطع شود دستگاه اقدام به شماره گیری بعدی نمی کند. (تحریک لحظه ای) در این حالت حتی با پایان تحریک شماره گیری ادامه خواهد یافت (تحریک نامتناهی)

۲- با فشار دکمه OKEY زمان چشمک زدن هر دو علامت فوق حالت تحریک دستگاه عوض میشود و برعکس.

سیستم شماره گیری یا TONE یا PULSE

۱- دکمه ۱ (TEST) را فشار دهید دو علامت (b یا a) در نمایشگر به مدت ۵ ثانیه چشمک می زند که نشان دهنده وضعیت قرار گرفتن سیستم در حالت TONE یا PALS می باشد.

۲- با فشار دکمه OKEY در زمان چشمک زدن دستگاه شماره گیری عوض می شود

حالت آلازم

در صورت تحریک دستگاه بعد از اعلام شماره گیری حرف A در بروی نمایشگر دستگاه ظاهر می شود که صرف کننده از تحریک شدن دستگاه است. می گردد این حرف با فشار یکی از شماره های دستگاه حذف می شود.

نصب دستگاه

۱- کانکترهای آنتن بلندگوی داخلی و ترانس را از جای خود خارج کنید. ۲- سه عدد سیم نگهدارنده، فیر مدار چاپی را کمی طرف پائینتر و در فیر مدار چاپی قرار دهید.

۳- قبل از جا زدن فیر مدار چاپی، همه سیمها را وارد دستگاه نمایید. ۴- فیر مدار چاپی را با احتیاط سرای خود قرار دهید. این کار باعث قسمت بالای فیرها می باشد. ۵- پینهای مدارکتمتد سیمها را در جای خود قرار دهید. سیمها را در جای خود قرار دهید و فیر را جا بزنید. (دقت کنید سیم فله گری داخلی و فله گری خارجی را با هم اشتباه نکنید)

۶- کانکتر آنتن بلندگو داخلی و ترانس را در جای خود خارج کنید. ۷- برای کار بهتر دستگاه، آنتن را با نایله برون بکشید. سیمهای دستگاه را در جای خود قرار دهید.

نکته: دستگاه دارای چندین سیم برای ورود سیم است. سیم ها را به نوبت ی مرتب نمایید. که هیچ کدام از سیم ها به خشک کننده اتصال نکند. از روی مدار رد نشود.

اعطال: دستگاه باید حداقل ۲۰ سانتیمتر با اشیاء قابل فاصله داشته باشد. این فاصله برای کار صحیح گیرنده و خشک کننده دستگاه، الزامی است.

مغز کار دستگاه SA204

دستگاه اعلام سرعت چندینال مرکزی مدل SA204 فقط نیاز امکان و فروشگاهی با اصول پیشرفته الکترونیک و میکروپروسسور طراحی شده و به علت برقراردادی از دقت و سرعت لازم، و به خوبی از خط های مورد نظر آن محافظت نموده و موجب آسایش خاطر خان را می گردد.

ولتاژ ورودی	۱۲۰-۱۷۰V	ولت مقناطیس (AC)
انواع مصرفی	۱۲ ولت در حالت معمولی	
ولتاژ خروجی کمکی	۱۲ ولت مستقیم (DC)	با جریان دمی ۱ آمپر
باتری مصرفی	ولتاژ ۱۲ ولت - ۷Y AH	یا ۷Y AH
مدت زمان آذیر	۱۷/۵ یا ۱۵/۵ دقیقه - قابل تعقب	
اعداد zone	عدد ۱ تا سه بصورت N.C و یکی بصورت N.O	
وزن دستگاه بدون باتری	۱۶ کیلوگرم	
ابعاد	۷۱/۵ × ۲۱/۵ × ۲۷/۵ سانتیمتر	

طرز کار دستگاه

دستگاه دارای سه حالت خاموش (DIS ARM) روشن (READY) و نیمه فعال است (PARTSET) که در ادامه شرح داده می شود.

۱- روشن (READY)

با فشار دکمه ۱ ریموت دستگاه با یک تکه آذیر (یک پیب طولانی در بلندگوی داخلی) روشن می شود. چراغ READY به نشانه روشن بودن دستگاه، روشن خواهد شد. در این حالت همه زون ها فعال خواهند بود. با فشار مجدد ای دکمه ریموت، آذیر اضطراری به صورت تلفن ای فعال می شود.

۲- خاموش (DISARM)

با فشار دکمه ۲ ریموت، دستگاه با دو تکه آذیر خاموش می شود. اگر در هنگام روشن بودن دستگاه آلازم داشته باشد؛ با یک تکه آذیر-در وضعیت این موضوع را اصلاح می کند. در حالت خاموش آذیر زون ۴ از سیمها ۲۴ ساخته باشد در صورت تحریک آن، دستگاه یک با آلازم می دهد. در این حالت با فشار دکمه ریموت، آلازم قطع می شود و آن زون نیز غیر فعال می شود. برای فعال شدن آن زون کافی است دستگاه یک بار روشن و خاموش شود.

۳- نیمه فعال (PARTSET)

با فشار دکمه ۳ ریموت، دستگاه با یک پیب کوتاه (فقط از بلندگوی داخلی) نیمه فعال می شود و LED آبی چشمک زدن می کند. در این حالت فقط زون ۳ و ۴ فعال خواهند بود. در این حالت چراغ READY به صورت چشمک زن در خواهد آمد. منو zoned غیر فعال خواهد شد. نکته: اگر یکی از زونها باز بماند، دستگاه برای آن ۲ دوره آذیر می زند و سپس آن زون را از مدار خارج می کند. هر زمان که آن زون بسته شود، دوباره به مدار باز می گردد. پس از بسته شدن زون می تواند به دفعات موجب آلازم شود.

راهنمای نصب دستگاه امکان فایر استار مدل SA205

۱- کانکترهای آنتن بلندگوی داخلی و ترانس را از جای خود خارج کنید. ۲- سه عدد سیم نگهدارنده، فیر مدار چاپی را کمی طرف پائینتر و در فیر مدار چاپی قرار دهید.

۳- قبل از جا زدن فیر مدار چاپی، همه سیمها را وارد دستگاه نمایید. ۴- فیر مدار چاپی را با احتیاط سرای خود قرار دهید. این کار باعث قسمت بالای فیرها می باشد. ۵- پینهای مدارکتمتد سیمها را در جای خود قرار دهید. سیمها را در جای خود قرار دهید و فیر را جا بزنید. (دقت کنید سیم فله گری داخلی و فله گری خارجی را با هم اشتباه نکنید)

۶- کانکتر آنتن بلندگو داخلی و ترانس را در جای خود خارج کنید. ۷- برای کار بهتر دستگاه، آنتن را با نایله برون بکشید. سیمهای دستگاه را در جای خود قرار دهید.

نکته: دستگاه دارای چندین سیم برای ورود سیم است. سیم ها را به نوبت ی مرتب نمایید. که هیچ کدام از سیم ها به خشک کننده اتصال نکند. از روی مدار رد نشود.

اعطال: دستگاه باید حداقل ۲۰ سانتیمتر با اشیاء قابل فاصله داشته باشد. این فاصله برای کار صحیح گیرنده و خشک کننده دستگاه، الزامی است.

مغز کار دستگاه SA204

دستگاه اعلام سرعت چندینال مرکزی مدل SA204 فقط نیاز امکان و فروشگاهی با اصول پیشرفته الکترونیک و میکروپروسسور طراحی شده و به علت برقراردادی از دقت و سرعت لازم، و به خوبی از خط های مورد نظر آن محافظت نموده و موجب آسایش خاطر خان را می گردد.

ولتاژ ورودی	۱۲۰-۱۷۰V	ولت مقناطیس (AC)
انواع مصرفی	۱۲ ولت در حالت معمولی	
ولتاژ خروجی کمکی	۱۲ ولت مستقیم (DC)	با جریان دمی ۱ آمپر
باتری مصرفی	ولتاژ ۱۲ ولت - ۷Y AH	یا ۷Y AH
مدت زمان آذیر	۱۷/۵ یا ۱۵/۵ دقیقه - قابل تعقب	
اعداد zone	عدد ۱ تا سه بصورت N.C و یکی بصورت N.O	
وزن دستگاه بدون باتری	۱۶ کیلوگرم	
ابعاد	۷۱/۵ × ۲۱/۵ × ۲۷/۵ سانتیمتر	

۲۲ ولت سیم های برق شهر را با احتیاط به این ترمینال اولیه ترانس وصل کنید برای برقی تنها از سیم با ضخامت مناسب استفاده کنید.

Z1 Z2 Z3

Z1, Z2, Z3 زون های مدار بسته چشمهای هر زون را به هم سری کنید و به ترمینال زون مربوطه به آن وصل کنید.

Z4

Z4 زون مدار باز است جهت دکتور دود و حرارت و شاسی زیر پایی و دستی غیره وصل می شود.

AC OUT

خروجی برقی شهر جهت اتصال به تلفن کننده برای کنترل قطع و وصل برقی شهر (مقتض 207-GSA)

OUT 2

خروجی برای بلندگوها، بلند گوها را به طور موازی به هم وصل کنید (حداکثر ۴ بلندگو ۸ اهم ۳۵ وات)) سپس آنها را به ترمینال SP وصل کنید.

SIR

خروجی برای آذیر، اگر از آذیر استفاده می کنید سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید.

توجه: قبل از وصل کردن باتری به دستگاه حتما برقی را به دستگاه وصل کنید.

